

取扱説明書 ご使用前に付属の単4電池をセットしてください
※下記の「●電池のセット方法」をご参照ください。

●ブザーの鳴らし方

スライドスイッチ、もしくはブザーピンを引きます(引いても取れません)。元に戻すと鳴りやみます。



●電池のセット方法
(電池の取り替え方)

- ①裏面のねじ(○印の部分)を外し、電池カバーを外します。
- ②中の単4電池を新しい単4電池2本に入れ替えます。入れ替える際に、プラスマイナスの表記を確認し、間違えないように注意してください。故障の原因になります。



	規 定	レモンII
音量 (発音部の表面中心から1mの距離にて測定)	85dB以上	92dB
連続吹鳴時間(25℃)	20分以上	120分

●本体質量/約61g(電池を含む)
●電池/Ningbo Mustang Battery Co.,Ltd.製単4電池×2



株式会社アーテック お客様相談窓口
★Webからのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/>
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL 072-990-5656

※生活防水(IPX4)は防水性能等級で、防水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の噴水しても浸水がない。防犯ブザーとして有線な影響がないことを表す等級です。

●ブザーを聞き続けると聴覚に影響を及ぼす恐れがありますので非常時以外のご使用は避けください。
●使用前にブザーが鳴ることを必ず確認してください。また、1ヶ月に1回確認し、音量が小さくなってきた時はすぐに電池を交換してください。

●完全防水仕様ではありませんので水の中に入れないでください。また、濡れた場合はすぐに水滴をふき取ってください。
●電池や細かな部品の誤飲防止のため、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

△注意(ちゅうい) 保護者の方へ、必ずお読みください

防犯ブザーレモンII Artec®
003945 **大音量 92dB**
1m前方/電池初期時
IPX4 防水
単4電池 2本付
(公財)全国防犯協会連合会
優良防犯ブザー推奨品

防犯ブザーレモンII Artec®
IPX4 防水
単4電池 2本付
大音量 92dB
1m前方/電池初期時
誤操作しにくい
スライドスイッチ採用!
引っぱると音が鳴る!
ピンが抜けないので
なくさない!
(公財)全国防犯協会連合会
優良防犯ブザー推奨品



MADE IN CHINA
003945
防犯ブザー レモン II 防水・単4電池
B083544 [R0821]

●ランドセル取付用ベルトの使い方



裏面の取付穴にベルトを通し、ランドセルの肩掛けひもに取り付けます。

セット内容

- 安全ネックストラップ
強く引っばるとはずれる安全キャップ付き!
- 名前シール
名前を書いて本体に貼ります
- ランドセル取付用ベルト
ランドセルの肩掛けひもに取り付けられます!

