

取扱説明書 ご使用前に付属の単4電池をセットしてください
※下記の「電池のセット方法」をご参照ください。

●ブザーの鳴らし方

ブザーボタンを押す、もしくはブザーピンを引きます(引いても取れません)。元に戻すと鳴りやみます。

●ライトのつけ方

青いボタンを押すとライトが点灯します。

※ライトボタンとブザーボタンは反射素材になっています。

●電池のセット方法 (電池の取り替え方)

- ①裏面のねじ(○印の部分2カ所)を外し、電池カバーを外します。
- ②中の単4電池を新しい単4電池2本に入れ替えます。入れ替える際に、プラスマイナスの表記を確認し、間違えないように注意してください。故障の原因になります。
- ③電池を装着した後、中央の突起にゴムパッキンを取り付けます。

※電池カバーには上下があります。ご注意ください。

	規 定	ビーンズⅡ
音量 (発音部の表面中心から1mの距離にて測定)	85dB以上	92dB
連続吹鳴時間(25℃)	20分以上	120分
●本体質量/65g(電池を含む) ●電池/Ningbo Mustang Battery Co.,Ltd.製単4電池×2		

株式会社 **アーテック** お客様相談窓口

Webからのお問い合わせはこちら お電話でのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/> TEL 072-990-5656

※生活防水(IPX5)とは防水性能の等級で、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注ぎ続ける条件である方向から噴射を当てても、内部ブザーとして有音影響がないことを表す等級です。

△ 注意(ちゅうい) 保護者の方へ、必ずお読みください

- ブザーを開き続けると聴覚に影響を及ぼす恐れがありますので非常時以外の使用はお避けください。
- 使用前にブザーが鳴ることを必ず確認してください。また、1か月に1回確認し、音量が小さくなってきた時はすぐに電池を交換してください。

- 完全防水仕様ではありませんので水中に入れないでください。また、濡れた場合はすぐに水滴をふき取ってください。
- 電池や細かな部品の誤飲防止のため、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

003967

防犯ブザー

ビーンズⅡ 防水 単4電池

(公財)全国防犯協会連合会
優良防犯ブザー推奨品

Artec®

ボタンを押すと
ライトが点灯!



ビーンズⅡ 防水 単4電池

Artec®

大音量!
92dB
1m前方/電池初期時
防水
IPX5
適合

ライト
付

夜間も安心
反射ボタン!

引っばると
音が鳴る!
ピンが抜けないので
なくさない!

(公財)全国防犯協会連合会
優良防犯ブザー推奨品



MADE IN CHINA
B084763 K0821

紙 外箱 93 内容

●ランドセル取付用ベルトの使い方



裏面の取付穴にベルトを通し、ランドセルの肩掛けひもに取り付けます。

セット内容

- 安全ネックストラップ
強く引っばるとはずれる安全キャップ付き!
- 名前シール
名前をかいて本体に貼ります
- ランドセル取付用ベルト
ランドセルの肩掛けひもに取り付けできます!