


ArTeC® Robo 2.0

節奏馬拉卡




禁止未經授權的複製和分發


①



②




③



④



⑤



⑥




⑦



⑧




⑨



⑩



⑪




⑫




⑬





⑭






⑮



⑯







①




加載和傳輸示例程序

RhythmicMaraca_1 用你的馬拉卡玩節奏遊戲！

當您打開電源時，顯示屏上會出現一個數字。
使用 A 按鈕在數字之間循環，
使用 B 按鈕確認您的選擇。

②




選擇 1、2 或 3 將讓您播放歌曲。

您可以選擇的歌曲有：

1. 日本蛙歌
2. 祝你生日快樂！
3. 洋基塗鴉

選擇 4 將讓您玩一個遊戲，
您可以在其中測試搖動馬拉卡的速度。

③



選擇 1、2 或 3，歌曲將開始播放。

隨著歌曲的音符及時搖動你的馬拉卡！

如果您的時間與歌曲相符，

顯示屏上會出現一個○，您將獲得積分。

如果您的計時不正確，顯示屏上會出現 ×，
您將失去積分。

④



當您完成歌曲時，您的樂譜將顯示在光條中。
如果整個屏幕亮起，你就獲得了滿分！

⑤



選擇 4 玩一個遊戲，
您可以在其中測試搖動馬拉卡的速度。
當開始信號響起時，
盡可能快地搖動你的馬拉卡。

⑥



當顯示屏變為綠色時, 時間到了!

一旦時間到了, 顯示屏會變成不同的顏色,
告訴你成功搖了多少次馬拉卡。

紅色: 1-20 次搖 黃色: 21-40 次
綠色: 41-60 次搖 水色: 61-80 次
藍色: 81-100 次搖晃
如果您管理超過 100 次搖晃, 那就是滿分!