


步槍遊戲




禁止未經授權的複制和分發



①




②




③



④




⑤





⑥





⑦




⑧



⑨




⑩





⑪





⑫



⑬



⑭




⑮



⑯



⑯




⑯


⑯




⑰




⑰




⑯




⑯





⑯





⑯





②1



②2







①




加載和傳輸示例程序
RifleGame_1
來玩你的步槍射擊遊戲！
當您打開電源時，
顯示屏上會出現一個
閃爍的步槍瞄準具。
按住觸摸傳感器開始倒計時到遊戲開始。

②



一行 ●●● 指示瞄準和射擊的位置
將隨機出現在屏幕上。

③



將您的步槍對準 ●●● 的方向
並按下觸摸傳感器進行射擊。
按住按鈕直到屏幕上出現○。

④



一旦你射擊了五次，
你的得分將被評估為
你對每個火警信號的反應速度。
點亮的 LED 越多，
您的得分就越高！