

・アドミニストレータ（administrator）権限でログインしてください。


※アドミニストレーター権限については、Windows 説明書にてご確認ください。

下記プロコントレーサー専用ページにアクセスし、「プロコントレーサー制御プログラム（インストール版）Ver1.1」をダウンロードしてください。http://www.artec-kk.co.jp/pct


インストール方法

ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。


解凍されたフォルダ内の Setup.exe をダブルクリックすると、インストールの準備が開始されます。





「次へ」をクリックしてください。



インストール先を選択し、「次へ」をクリックしてください。



「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。



「完了」をクリックしてインストールを終了してください。




※途中で UAC (ユーザー アカウント 制御) の警告が出る場合があります。

警告が出たら「許可」を選択しインストールを進めてください。


アンインストール方法

コントロールパネルから、プログラムのアンインストールを実行します。

「プロコントレーザー制御プログラム」を選択し、アンインストールをクリックしてください



アンインストールが完了すると、図のウインドウが自動で閉じて完了です。




権限設定


プロコントレーサー制御プログラムをアドミニストレータ (administrator) 以外のユーザーでログインして使用する場合は、必ず下記の設定を行ってください。

※設定を行わない場合エラーが発生します。


- 1、コントロールパネルより UAC (ユーザーアカウント制御) を無効にしてください。
UACを無効にする方法については Windows 説明書にてご確認ください。
- 2、プログラム本体 (通常であれば C ドライブ → Program Files → Artec → CarJapanese) を右クリックしプロパティーを選択する。




3、「互換性」タブを選択し、商品に同封されている組立説明書に従い「互換モード」にチェックを入れ、「すべてのユーザーの設定を表示」をクリックします。




4、「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れ、「適用」をクリックしてください。




- 5、セキュリティタブを選択し、ユーザー名の欄を確認してください。
 ユーザー名の欄に「プロコントレーサー制御プログラム」を使用したいユーザーが登録されて
 いる場合は、手順9へ、登録されていない場合は、「編集」をクリックしてユーザーを追加してください。




- 6、「追加」をクリックしてください。




7、「詳細設定」をクリックしてください。




8、「今すぐ検索」をクリックして、検索を実行します。検索結果から、追加したいユーザー名を選択し「OK」をクリックしてください。



9、選択したユーザーが登録されていることを確認し、「OK」をクリックしてください。



10、追加したユーザーを選択し、アクセス許可「フルコントール」のチェックを入れて OK をクリックしてください。



以上の設定を行えば、アドミニストレータ (administrator) 以外のユーザーでログインして「プロコントレーザー制御プログラム」を使用できます