

051511

AT

多目的

—災害時・緊急時・アウトドアに—

ポップアップテント

パツと広がってすぐに
使える万能テント



※トイレはついていません

仮設トイレ
として



仮設更衣室
として

その他
簡易シャワー
スペースなど
使い方色々!

組み立て
簡単!



収納バッグ
から出して ①



パツと
広がる ②



形を
整える ③

内側にタオル掛け・
小物ポケット付!



持ち運び
ラクラク

背負って外出できる!

熱がこもるのを防ぐ
2つの通気口!



背面上部



天井部分

コンパクト
サイズ!



約1.9kg

約58cm


セット内容



組立時

W約120×D約120×H約190cm

AT多目的ポップアップテントの 収納方法



1
テントのフレームを内側に畳み、半分の状態にします。



2
底面を膝で固定し、上部を手前に曲げながら内側に巻き込みます。



3
巻き込み続けると左右に輪ができます。



4
できた輪を重ねます。



5
収納バッグのサイズを確認し、大きさと形を調整します。



6
収納バッグに入れて完成。

ご使用上の注意

- ご使用時は必ず付属のペグやロープを使って固定してください。
- 付属のペグを紛失した場合は、市販のペグで代用してください。
- 危険ですので強風時にはご使用にならないでください。
- 広げる際には、バネの力で勢いよく広がりますのでご注意ください。
- 平らで水はけの良い場所でご使用ください。
- 危険ですのでテントの中やそばで火気の使用はおやめください。
- 汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。
- 使用後は陰干しし、よく乾かしてから収納袋に入れて保管してください。