


オートディスペンサー1L (アルコール消毒液用)



1L

手をかざすだけで
消毒液が
自動で出てくる!
※消毒液は別売です



残量がわかる
半透明ボトル!

電池式

単3電池4本使用(別売)


ご使用方法

①裏蓋を開け、単3乾電池4本をプラスマイナスを間違えないようにセットしてください。



②本体上部を持ち、反時計回りに回してタンクを外します。

③消毒液を補充してから元通りに本体にセットします。



④本体上部のスイッチ(Ⓞ)に触れると、電源が入ってスイッチが青く光ります。

⑤手を出すとミスト状の消毒液が噴射されます。



⑥使用しないときは上部スイッチに触れると青く光って電源が切れます。

お手入れ方法

本体のお手入れは柔らかい布などでお拭きください。
※シンナーやアルコール類は使用しないでください。
タンク内の洗浄は、水を入れてよくすすいでください。
※本体が濡れないようご注意ください。

使用上の注意

- 本品はアルコール消毒液用のディスペンサーです。故障の原因になりますので、液体石鹸など、他の用途では使用しないでください。
- アルコール消毒液は別売です。
- ジェル状の消毒液は使用しないでください。
- アルコール消毒液の取り扱いについては、使用する消毒液の注意事項に従ってください。
- 凸凹や傾斜のない平面に設置してください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 結露が生じる場所で使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。
- センサー部分にアルコールが付着した場合、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

電池使用品に関する注意

電池を誤って使用すると、発熱・破裂・液漏れなどの恐れがあります。下記の注意を守って正しくご使用ください。

- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて仕様しないでください。
- +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れるなどしないでください。
- 充電電池は使用しないでください。
- 誤って飲み込むのを防ぐため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 皮膚や衣類に付いたときは、水でよく洗ってください。
- 電池交換は大人が行ってください。
- 長期間使用しない際は本体から電池を取り外しておいてください。

商品サイズ:123×99×265mm
容量:1L 材質:ABS、PP

株式会社 **アーテック**
お客様相談窓口
TEL 072-990-5656



外箱



4 521718 517872

MADE IN CHINA 教育用 K0321 B041542