

**Studuino 軟件  
Scratch3.0 上的  
Block 編程環境**

---

**設定手冊**

Published 2022/05/23



## 不同版本內容

日期	內容更改
<b>2020/02/02</b>	首個版本
<b>2020/06/20</b>	新增 Windows 內容
<b>2022/05/23</b>	中文版本

## 目錄

1.	入門 .....	1
2.	Windows.....	1
2.1.	軟件安裝 .....	1
2.2.	下載 .....	1
2.3.	安裝 .....	1
2.4.	開始使用 .....	1
2.5.	解除安裝軟件 .....	2
3.	Mac OS.....	3
3.1.	軟件安裝 .....	3
3.2.	下載 .....	3
3.3.	安裝 .....	3
3.4.	開始使用 .....	3
3.5.	解除安裝軟件 .....	4

## 1. 入門

這手冊說明了以 Scratch 3.0 作編程基礎的 Studuino 軟件的安裝及下載步驟。

這手冊內容將可能根據軟件更改而作改動。

## 2. Windows

### 2.1. 軟件安裝

下載安裝檔案以開始整個安裝程序。假如你所下載到的電腦沒有網絡連線，可以下載安裝檔案至其他電腦，並以 USB 記憶體轉載至電腦。

### 2.2. 下載


- ① 到 ArtecRobo 2.0 網站

[https://www.artec-kk.co.jp/studuino/zh-TW/studuino\\_bpe\\_s3.php](https://www.artec-kk.co.jp/studuino/zh-TW/studuino_bpe_s3.php)

- ② 到 Software Downloads 頁面並於 Windows 欄下面按 Download 按鈕。

### 2.3. 安裝

- ① 於下載安裝檔案後開啟檔案。
- ② 按檔案中的 StuduinoBPE-S3\_setup.exe 並於以下信息介面中選擇 OK 來開啟檔案。



### 2.4. 開始使用

- ① 於安裝結束後，按以下圖示來使用軟件。



- ② 於開始介面，可以選擇不同模式。



## 2.5. 解除安裝軟件

於設定中選應用程式，並選 StuduinoBPE-S3 檔案來解除下載。

### 3. Mac OS

#### 3.1. 軟件安裝

下載安裝檔案以開始整個安裝程序。假如你所下載到的電腦沒有網絡連線，可以下載安裝檔案至其他電腦，並以 USB 記憶體轉載至電腦。

#### 3.2. 下載

- ① 到 ArtecRobo 2.0 網站
- ② [https://www.artec-kk.co.jp/studuino/zh-TW/studuino\\_bpe\\_s3.php](https://www.artec-kk.co.jp/studuino/zh-TW/studuino_bpe_s3.php)
- ③ 到 Software Downloads 頁面並於 Mac 欄下面按 Download 按鈕。


#### 3.3. 安裝

- ① 於下載安裝檔案後開啟檔案。
- ② 把 studuino.app 移到 Applications 檔案夾



#### 3.4. 開始使用

- ① 只有首次運行這軟件時才需要執行以下步驟。於設定成功後，可以雙擊 studuino.app 來運行程式。
  1. 按著鍵盤上的 Control 鍵時，點擊 studuino.app 圖示。
  2. 訊息欄出現後，點擊 Open 。
  3. 以下訊息欄將出現，需點選多次 Open 。



★ 如果 Open 按鈕沒有出現，選 Cancel 並於第一步重新開始。

② 於開始介面，可以選擇不同模式。



### 3.5. 解除安裝軟件

於 Applications 檔案夾解除安裝 studuino.app。

088534 K0620